

Benutzerhandbuch BTCC-002

Vielen Dank für den Erwerb des Bluetooth Carkits BTCC-002.

Inbetriebnahme des Produktes

Bevor Sie das Carkit das erste Mal benutzen, laden Sie bitte den Akku vollständig auf.

Aufladen des Akkus

Das Carkit darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen KFZ-Ladeadapter und/oder mit dem USB-Kabel geladen werden.

Das Carkit verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Polymer Akku 3.7V DC, 750 mAh

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Mini USB 5 PIN Anschluss des Carkits und anschließend mit dem Computer oder wahlweise mittels dem KFZ-Adapter und dem Zigarettenanzünder-Anschluss in Ihrem PKW. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, entfernen Sie das Kabel und verbinden Sie es erneut. Das vollständige Laden des Akkus dauert ca. 3 Stunden.

2. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die rote LED. Entfernen Sie anschließend das USB-Ladekabel von dem Carkit. Mit dem vollständig geladenen Akku haben Sie eine Sprechzeit von bis zu 7,5 Stunden, oder bis zu 800 Stunden Standby. (Die Rede- und Standbyzeit kann je nach Mobiltelefon und Art der Bluetooth-Verbindung variieren.)

Ein- und Ausschalten des Carkits

Um das Carkit einzuschalten, müssen Sie die MFT (Multi-Funktions-Taste) 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören und die LED 5mal blinkt. Das Carkit ist damit betriebsbereit. Um das Carkit auszuschalten, drücken Sie erneut die MFT für 4 Sekunden, bis die rote LED 5mal aufleuchtet.

Paarbildung (Pairing) mit kompatiblen Mobiltelefonen

Was ist Paarbildung?

Die Paarbildung stellt den Vorgang der Verbindung der Bluetooth-Geräte miteinander dar. Lesen Sie bitte hierzu genauestens die Hinweise im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons. Das BTCC-002 kann mit bis zu 2 Mobiltelefonen gleichzeitig verbunden werden.

Stellen Sie sicher, dass das Carkit ausgeschaltet ist.

- Halten Sie die MFT solange gedrückt, bis Sie einen Ton hören und die blaue und rote LED im Wechsel aufblinken. Das Carkit ist nun im Suchmodus.
- Aktivieren Sie nun den Bluetooth Modus an Ihrem Mobiltelefon und lassen Sie Ihr Gerät nach Bluetooth Geräten suchen. Lesen Sie bitte hierzu genauestens die Hinweise im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.
- Nun wählen Sie das Gerät "BTCC-002" aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- Geben Sie nun das Passwort 0000 ein, damit sich das Mobiltelefon mit dem Carkit verbinden kann. Bei einigen Geräten kann es vorkommen, dass sich das Mobiltelefon noch einmal separat mit dem Gerät verbinden muss, nachdem die Paarbildung stattgefunden hat. Bei Mobiltelefonen, die bereits über die Bluetooth Version 2.1 verfügen (z.B. iPhone 3GS), entfällt das Eingeben des Passwortes, die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

Wenn die Paarbildung erfolgreich war, leuchtet die blaue LED 3mal auf. Nun erscheint der Name des Carkits in der Liste der verbundenen Bluetooth Geräte in Ihrem Mobiltelefon.

Befestigen Sie das Carkit an der Sonnenblende.

Befestigen Sie dazu zunächst einen der beliegenden Befestigungsclips an der vorgesehenen Aussparung auf der Rückseite des Carkits. Danach können Sie das Carkit problemlos an der Sonnenblende Ihres Autos anbringen.

Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Bluetooth: | V2.1 + EDR Class 2 |
| Unterstützt: | Bluetooth Headset und Hands-Free Profile (HFP 1.5) |
| HF-Frequenzbereich: | 2.402 - 2.480 GHz; 2.4G-ISM-Band |
| Radio Performance: | Empfangsempfindlichkeit von -90 dBm, TX Power max. 4 dBm |
| Lautsprecher | |
| Ausgangsleistung: | 1,5 W |
| 4-Button Design: | Multi-Funktions-Taste, Lautstärke +, Lautstärke -, Stumm |
| LED-Statusanzeige: | Blau, Rot |
| Akku: | Wiederaufladbarer 750 mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Ladeanschluss: | 5 Pin Mini-USB |
| Ladegerät Adapter: | Ausgang: 5 V DC, bis 1 A |
| Ladezeit: | Max. 3 Stunden |
| Gesprächszeit: | Bis zu 7,5 Stunden |
| Standby-Zeit: | Bis zu 800 Stunden |
| Abmessungen: | 117 (L) x 18 (B) x 47 (H) mm |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Lagertemperatur: | -20°C bis + 80°C |



Einen Anruf entgegennehmen:

Sobald Sie angerufen werden, wird das Carkit klingeln.

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf die MFT. Die LED wird durchgehend während des Anrufes blinken. Um einen Anruf abzulehnen halten Sie die MFT 2 Sekunden gedrückt, bis Sie ein Signal hören.

Einen Anruf tätigen:

Um einen Anruf zu tätigen wählen Sie die Nummer auf Ihrem Mobiltelefon und drücken Sie die Anrufen-Taste auf Ihrem Telefon. Die blaue LED wird während des Telefonates durchgehend blinken.

Ein Gespräch beenden:

Um ein Gespräch zu beenden, müssen Sie die MFT einmal drücken.

Wahlwiederholung:

Wenn Sie im Standby-Modus die Lautstärke + Taste 2 Sekunden lang drücken, wählt Ihr Telefon die zuletzt angerufene Nummer erneut. (Um diese Funktion nutzen zu können, muss in Ihrem Mobiltelefon die Wahlwiederholung aktiviert sein.)

Einen Anruf per Sprachwahl (Voice-Dialing) tätigen:

Um einen Anruf per Voice-Dialing zu tätigen, drücken Sie im Standby-Modus einmal die MFT und sagen Sie dann den Namen des gewünschten Teilnehmers. Um diese Funktion nutzen zu können, muss in Ihrem Mobiltelefon die Voice-Dialing Funktion aktiviert sein. (Für genauere Informationen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.)

Einstellung der Lautstärke:

Drücken Sie die Lautstärke + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Lautstärke - Taste, um die Lautstärke während eines Gespräches zu verringern.

Stumm schalten:

Um das Mikrophon während eines Gespräches stumm zu schalten, halten Sie die Stumm-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Um das Mikrophon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Stumm-Taste 2 Sekunden lang.

Pflege des Akkus

- Sollte der Akku nicht mehr leistungsfähig sein, ersetzen Sie diesen bitte nur durch einen gleichwertigen wiederaufladbaren Akku.
- Der Akku darf nur in einem Temperaturbereich von -10°C bis +45°C aufgeladen werden.
- Für die bestmögliche Leistung betreiben Sie den Akku nur bei Raumtemperatur.
- Die Akkuleistung (Betriebsdauer des Carkits) kann durch eine kalte Umgebung beeinträchtigt werden.
- Das Carkit muss alle zwei Monate aufgeladen werden, falls es über eine längere Zeitdauer nicht genutzt wird.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie niemals scharfe Chemikalien oder starke Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Entsorgung des Akkus

Der Akku ist im entladenen Zustand in Altbatteriesammelgefäße im Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu entsorgen. Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Entladung des Akkus erst mit üblichem Gebrauchsende erreicht ist.

LED-Statusanzeige

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einschalten: | LED (blau) leuchtet 5 mal auf |
| Standby: | LED (blau) blinkt 1 mal alle 3 Sekunden |
| Verbunden: | LED (blau) blinkt 1 mal alle 3 Sekunden |
| Ein- und ausgehende Anrufe: | LED (blau) blinkt |
| Geringe Akkuleistung: | LED (rot) leuchtet durchgehend |
| Ausschalten: | LED (rot) leuchtet 5 mal hintereinander auf |
| Ladezustand: | LED (rot) leuchtet durchgehend bis das Aufladen abgeschlossen ist |

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das CarKit ist vorgesehen für Fahrzeuge mit einer Bordspannung von 12-24V. Das CarKit verwendet die Bluetooth Funktechnik. Verwenden Sie dieses Gerät nur für private Zwecke. Dieses Gerät ist standardgemäß nicht für medizinische, lebensrettende oder lebenserhaltende Anwendungen vorgesehen. Es dürfen nur Anschlusskabel verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Abschirmqualität dem vorliegenden Gerät entsprechen.

- Benutzen Sie das CarKit nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Sorgen Sie für einen sicheren und festen Halt des CarKits. Ein Sturz kann Beschädigungen an dem Gehäuse oder der Platine verursachen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Für Schäden, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung oder unautorisierte Modifikation hervorgerufen werden, wird keine Haftung übernommen.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn Sie keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährden oder behindern.
- Machen Sie sich bitte vor Antritt der Fahrt mit dem Gerät vertraut, damit Sie sicher und aufmerksam dem Straßenverkehr folgen können.

Bei technischen Fragen oder Problemen bei der Installation gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
2. Unter www.gembird.de können Sie sich über häufig gestellte Fragen, aktuellste Kompatibilitätslisten etc. informieren. Unter der Rubrik „Service > Support & Kontakt“ finden Sie die Kontaktdaten für unsere technische Kunden-Hotline sowie unseren E-Mail-Support.
3. Auf unserer Webpage www.gembird.de finden Sie unter „Service > Formulare“ das Retourenformular für Endkunden. Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus, wenn Sie Ware an uns zurücksenden möchten.

Lieferumfang

- Freisprecheinrichtung BTCC-002
- KFZ-Adapter
- USB-Kabel
- Befestigungsclips für die Sonnenblende
- Benutzerhandbuch

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel wahlweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt ist geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien CE Mark Directive (93/68/EEC), Electromagnetic Compatibility Directives (2004/108/EC, 92/31/EEC), Low Voltage Directive (2006/95/EC) und R&TTE Directive 1999/5/EC. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.



Wir behalten uns Änderungen für den Regulierungsablauf des Schadens vor. Aktuelle Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Internetpräsenz www.gembird.de.

Deutschland:

GEMBIRD Deutschland GmbH
Coester weg 45
D-59494 Soest

Kundenservice:

Telefon: +49(0)1805 - 436247*
Fax: +49(0)2921 - 671481
Email: support@gembird.de

Hauptsitz Niederlande:

Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56
1358CD Almere, The Netherlands

Customer Service:

Telefon: +33(0)251 - 5211588
Email: support@gmb.nl

*) 0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.