

Benutzerhandbuch BHP-BER

Vielen Dank für den Erwerb des Bluetooth Stereo Headsets BHP-BER. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung und gibt Ihnen weitere Hinweise im Umgang mit diesem Produkt.

Inbetriebnahme des Produktes

Laden des Headsets

1. Verbinden Sie zunächst das USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers und anschließend mit dem Headset.
2. Während des Ladevorganges leuchtet die LED rot auf. Erlischt die LED, ist das Headset vollständig geladen.

Ein- und Ausschalten des Headsets

- Um das Headset einzuschalten, drücken und halten Sie die Ein/An-Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt.
- Möchten Sie das Headset wieder ausschalten, so drücken und halten Sie erneut die Multifunktionstaste für etwa 5 Sekunden gedrückt.

Paarbildung mit anderen Geräten

Um das Headset mit anderen Bluetooth®-Geräten zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist.
2. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für etwa 7 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und rot aufleuchtet.
3. Aktivieren Sie nun Bluetooth® an dem zu verbindenden Gerät, zum Beispiel auf Ihrem Mobiltelefon, und suchen Sie mit diesem nach dem Headset.
4. Wählen Sie das Headset „BHP-BER“ aus der Liste gefundener Geräte aus und verbinden Sie das Gerät mit diesem. Das Passwort hierfür lautet: 0000 (NULL, NULL, NULL, NULL) Sollten Sie bei diesem Schritt Schwierigkeiten haben, schauen Sie in das Handbuch des zu verbindenden Gerätes.

Um die Verbindung wieder zu trennen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie das Headset aus.
- Trennen Sie die Verbindung zum Headset auf Ihrem Gerät.
- Entfernen Sie das Headset mehr als 10 Meter vom verbundenen Gerät.



Technische Details

- Interface: Bluetooth v.4.1
- Transmitting power: max 5 dB
- Supported profiles: HSP, HFP, A2DP and AVRCP
- Rechargeable 250 mAh Li-ion battery
- Recharging time: 2 hrs
- Operation distance: up to 10 m in the open air
- Speaker diameter: 40 mm
- Speaker frequency response: 20 Hz - 20000 Hz
- Sensitivity: 93 dB
- Impedance: 32 Ohm
- Microphone: 360 degrees omni-directional
- Power consumption: 3.7 V DC, up to 45 mA
- Dimensions: 170 x 175 x 70 mm (L x W x D)
- USB charging cable length: 1 m
- Net weight: 130 g

Entsorgungshinweise:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Hausanschrift: GEMBIRD
Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt BHP-BER wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie R&TTE(1999/5/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website <http://www.gembird.de/> heruntergeladen werden.



Kunden-Service:

Telefon: +49(0)241 - 705152100
Telefax: +49 (0)2921 - 6710519
E-Mail: support@gembird.de
Web: www.gembird.eu



BHP-BER

Bluetooth Stereo Headset „Berlin“



Benutzerhandbuch
Ver. 20131223